

td. 潤滑油製品資料





DAPHNE ROTARY FLUSH

~ 高效空压机在线清洗剂 ~

1. 用途

喷油式空气压缩机(螺杆式、滑片式)的专用清洗剂

2. 本 质

与出光空压机油采用同样的基础油并配合各种高级添加剂。

3. 特 性

- (1)具有优秀的油泥溶解性,可在短时间内排出空压机内的油污。
- (2)对空压机本体油不会产生影响,也不会对空压机本体各部分产生不良影响。
- (3)使用简易, 高效。
- (4)高燃点,无毒无异味无腐蚀性产品。
- 4. DAPHNE RATORY FLUSH 在线清洗剂的有效使用方法

基于本清洗产品的设计,即使空压机体残存有 DAPHNE RATORY FLUSH 产品,在新换油后也不会对机器运行产生影响。

为了更有效的使用, 推荐如下的使用方法。

- (1)本产品建议添加量为 3-5%。例,空压机用油量 100L 时,使用 3L 本清洗剂添加入现行空压机油中。(机器脏污严重需要增加添加量)
- (2)空压机正常运转 2H 后, 将含有本清洗剂的空压机油排出。
- (3)如果大量残油的情况,加入原空压机油或者是 Daphne Tabin Oil 32 涡轮机油,运转约 2 小时后排出,之后加入新空压机油,进行正常运行。(如前油较脏,压缩机累积运行时间较长,建议酌情增加清洗运行时间)

注意:本品不可替代空压机油使用,空压机清洗完毕后必须排出后换油。

5. 代表性状

分析项目	Daphne Rotary Flush	ASTM 测试标准
密度 @15°C g/cm³	0.8907	D4052
闪点 °C	154	D92
动粘度 @40℃ mm²/s(cSt)	37.88	D445
倾点 °C	-17.5	D97
铜板腐蚀 (100°C*3Hr)	1 (1A)	D130

以上为出光实验室数据,不代表产品指标。

6. 包 装

200 L/桶

<u>Lubricants info.</u>





- ●请在熟读该油品的《产品安全数据表》(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- ●《产品安全数据表》也可以从出光主页(http://www.idemitsu.co.jp/lube/)中下载。
- ●无法下载的情况下,也可以向购买产品的经销店索要。
- ●所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,我们相信这些数据是可 靠和准确的,但我们并不对此进行担保。
- ●出光润滑油(中国)有限公司

天津分公司TEL:022-5856-2036上海分公司TEL:021-5466-0066广州分公司TEL:020-8331-2277北京分公司TEL:010-6463-7917长春分公司TEL:431-8196-9258重庆分公司TEL:023-6383-0218济南分公司TEL:531-8712-6297武汉分公司TEL:027-5952-8158